Teilmachr 503e Gebrauchsanleitung





TEL



Bestandteile



Version3 - 07.04.2016





Vor Erstinbetriebnahme

Gewindespindeln fetten







Inbetriebnahme





Einschalten



Startbildschirm



Teilmachr ist bereit.

Einstecken

Version3 - 07.04.2016



Homing

Durch das "Homing" fährt der Drucker zu den Endstopps, so dass der Drucker seine Position weiss. Das heisst, die Z-Achse fährt hoch, der Extruder nach links und die Druckplattform nach hinten.

Im Fall der Erstinbetriebnahme wird auch gerade das Fett auf den Trapezgewindespindeln verteilt.



Durch das Drücken und Drehen am Drehknopf steuert man durchs Menü.



Einmal drücken bringt die Menüübersicht hervor. Drehen nach rechts verschiebt die Auswahl. "Prepare" auswählen und drücken.



Nun sind wir im "Prepare"-Menu. Mittels Drehen den Menupunkt "Auto home" auswählen und durch Drücken bestätigen.





Drucktisch Kalibrierung

- Drucker "homen"
- Tisch mittels 3 Höhen-Stellschrauben ganz nach unten (d.h. ca. 3-4 mm Abstand zur Druckerdüse) positionieren, dann von Hand noch leicht nach unten drücken und Federn wieder entspannen (verhindert das Verkanten der Schrauben).
- an Steuerkonsole wählen: "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 1"
- Stellschraube unter Position 1 (unter linker Druckerdüse PL1) soweit verstellen, bis ca. 1 mm Luft zwischen Spiegel und Düse
- an Steuerkonsole wählen: "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 2"
- Kalibrierung wie unter Position 1 (ca. 1 mm Luft)
- an Steuerkonsole wählen "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 3"
- Kalibrierung wie unter Position 1 und 2 (ca. 1 mm Luft)
- an Steuerkonsole wählen: "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 1"
- Stellschraube unter Position 1 (unter linker Druckerdüse PL1) soweit verstellen, bis ein zwischen linker Düse und Spiegel geschobenes Papier (80g/m2) leicht klemmt, dann Stellschraube zurückdrehen, bis Papier wieder frei beweglich ist.
- an Steuerkonsole wählen: "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 2"
- Kalibrierung wie unter Position 1 wiederholen.
- an Steuerkonsole wählen: "Control" → "Bed Calibration" → "Calib. Position 3"
- Kalibrierung wie unter Position 1 und 2 wiederholen.
- Den Vorgang Pos. 1 3 ca. 1 bis 2 x wiederholen, bis genau kalibriert. Die Düse darf den (ev. nicht ganz planen) Spiegel auch auf der Fahrt zwischen den 3 Positionen nicht berühren.

Falls der Weg der Z-Achse zu kurz oder zu lang ist, kann durch vertikales verstellen des Z-Endstopps der Nullpunkt angepasst werden

















Druckbett Haftbrücke

Die Druckplattform muss dafür sorgen, dass das zu druckende Objekt gut daran haftet, sich aber nach dem Druck auch wieder davon lösen lässt.

Haarspray (ABS, PLA, PVA, HIPS)

Haarspray ist das Mittel meiner Wahl. Sehr einfache Anwendung, einfach die Druckplatte einsprayen. Leider funktioniert nicht jeder.

Garnier Fructis "Extra Strong" und "Big Volume" habe sich bei verschiedenen Materialien (ABS,PLA, HIPS) als sehr gut erwiesen. Auch funktioniert Garnier Fructis, zumindest für PLA mit kaltem Druckbett.

Coop Prix Garantie funktioniert sehr gut mit ABS, braucht jedoch unbedingt ein Heizbett (110°). Löst sich beim Abkalten von alleine.

Printtstift oder UHU-Stick (ABS, PLA, PVA, HIPS, PA)

Eine weitere Möglichkeit ist der Klebestift wie z.B. PRITT oder UHU-Stick. PLA lässt sich auf ein kaltes Druckbett drucken und haftet sehr gut darauf. Ein Nachteil hier ist, dass sich die Objekte etwas schwerer ablösen lassen. Tipp: Legen Sie die Glasplatte samt Druck in den Kühlschrank, bis das Objekt gänzlich runter gekühlt ist. Danach sollte sich das Objekt von selbst, oder zumindest leichter entfernen. Klebesticks funktionieren mit PLA, ABS, PVA, HIPS und Nylon

ABS Juice (ABS)

Auf 100ml Aceton 30cm zerstückeltes ABS Filament zugeben. Das Material löst sich über Nacht relativ gut auf, schütteln Sie die Lösung vorsichtig vor der Anwendung. Danach kann der Juice mit einem Papier oder Pinsel (nur Naturhaar) auf die Druckplattform dünn aufgetragen werden. Ein milchiger Film sollte im Anschluss sichtbar sein. Eine Druckbett-Temperatur von 110 Grad ist empfohlen. Die Düsentemperatur beträgt ebenfalls für die erste Linie die gewohnten 235 Grad. Bitte vorsichtiger Umgang mit Aceton. Nur in gut gelüfteten Räumen oder im Aussenbereich verwenden. Achtung, Aceton ist feuergefährlich.

Borosilikatglas (PLA)

ABS und PLA Drucke haften auf Borosilikatglas besser als auf gewöhnlichen Glas. Dieses Glas ist sehr bruchfest sowie hitzeresistent. Die oben genannten Zusätze lassen sich ausnahmslos auf diesem Spezialglas verwenden und funktionieren auch entsprechend besser.

Kapton (ABS)

Ist eine Polyimid Folie, die in einem grossen Temperaturberich stabil bleibt (-269 bis- +400 °C). Vor allem ABS hält wunderbar bei einer Druckbetttemperatur von 110°. Das Ablösen der Objekte ist aber schwierig und meist wird dabei die Folie verletzt. Auch ist das Aufbringen der Folie schwierig.

Blaues Malerklebeband (PLA)

Blaues Malerklebeband funktioniert gut mit PLA. Muss jedoch oft gewechselt werden. Gibt es nur in max. 50mm Breite und die Spalten zwischen den Bahnen sieht man auch auf dem Objekt.

Verschiedene Haftbrücken von denen ich gehört , aber bis jetzt noch nie ausprobiert habe

Zuckerwasser, Weizenbier, Zitronensaft,



8



Druckbett Haftbrücke

Haarspray "Prix Garantie"

- Gut erhältlich
- Einfach anzuwenden
- Nur ABS
- Braucht Heizbett



Haarspray Garnier Fructis

- Schwer erhältlich
- Einfach anzuwenden



Version3 - 07.04.2016

TEL 3

Kaptonklebeband

- Eher teuer
- Mühsam anzuwenden
- Nur ABS
- Braucht Heizbett



Blaues Malerklebeband

- Keine glatte Fläche am Objekt Boden
- Einfach anzuwenden





Software

Druckprozess Übersicht



Version3 - 07.04.2016





Software

Slicer

Die Slicer Software wandelt ein 3D-Modell (STL-Datei) in Werkzeugpfad (G-Code) um.

Es gibt verschiedene Slicer Software, von einfach bis komplex und von gratis bis teuer. Der empfohlene Slicer für Teilmachr ist die Open Source Software Cura. Cura ist sehr schnell und sehr einfach zu bedienen.

Cura kann man hier herunterladen:

https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list

Alternative Slicer

- Simplify3D (Kommerziell, Closed Source, sehr viele Einstellungs-Möglichkeiten, erstellt sehr gute Stützstrukturen)
- Slic3r (Open Source, schnell, erlaubt verschiedene Eigenschaften im selben Objekt)
- KISSlicer (Kommerziell, Closed Source)
- MatterControl (Kommerziell, Closed Source)
- CraftWare (Kommerziell, Closed Source)
- Kiri:moto(Browser basiert)





Download und Installation

Cura gibt's hier gratis zum Download: https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list

Nach der Installation wird der "Frist time run wizard" aufgerufen der einem durch die Konfiguration hilft.

S Configuration Wizard	Sonfiguration Wizard	
First time run wizard	Select your machine	
Welcome, and thanks for trying Cura!	What kind of machine do you have:	
This wizard will help you in setting up Cura for your machine.	○ Ultimaker 2+	
Select your language: Deutsch	 Ultimaker 2 Extended+ 	
	O Ultimaker 2	
	 Ultimaker 2 Extended 	
	○ Ultimaker 2 Go	
	 Ultimaker Original 	
	 Ultimaker Original+ 	
	○ Printrbot	
	 Lulzbot TAZ 	
	 Lulzbot Mini 	
	 Other (Ex: RepRap, MakerBot, Witbox) 	
	The collection of anonymous usage information helps with the continued improvement of Cura. This does NOT submit your models online nor gathers any privacy related information. Submit anonymous usage information: For full details see: http://wiki.ultimaker.com/Cura:stats	
< Back Next > Abbrechen	< Back Next > Abbrechen	

Die gewünschte Sprache auswählen.

Den Drucker auswählen. In unserem Fall ist das "Other".

Version3 - 07.04.2016



Download und Installation

S Configuration Wizard	S Configuration Wizard	
Other machine information Custom RepRap information		
The following pre-defined machine profiles are available Note that these profiles are not guaranteed to give good results, or work at all. Extra tweaks might be required. If you find issues with the predefined profiles, or want an extra profile	RepRap machines can be vastly different, so here you can set your own settings. Be sure to review the default profile before running it on your machine. If you like a default profile for your machine added, then make an issue on github.	
Please report it at the github issue tracker.	You will have to manually install Marlin or Sprinter firmware.	
O BFB	Machine name ilmachr	
O DeltaBot	Machine width X (mm) 250	
○ Hephestos	Machine depth Y (mm) 250	
 Hephestos_XL 	Machine height Z (mm)	
O Kupido	Nozzle size (mm)	
 MakerBotReplicator 	Hosted bed	
O Mendel		
○ Ord		
O Prusa Mendel i3		
O ROBO 3D R1		
○ Rigid3D		
○ Rigid3d_Zero		
○ DiaidPot		
< Back Next > Abbrechen	< Back Finish Abbrechen	

Hier muss man das Modellspezifische Maschinen Profil auswählen. Im Moment ist das durch einen Software Bug gar nicht so einfach, da die untersten Einträge nicht mehr sichtbar sind. Hier kann man sich mit der Tabulatortaste helfen. Einfach so lange die Tabulatortaste drücken, bis der Fokus auf "Next" liegt, dann mit Shift + Tabulatortaste eins zurück. Dann hat man die richtige Auswahl. Hier nimmt man nun die Modellspezifische Einstellungen vor: Machine Name: Teilmachr503 Machine width X (mm) 250 Machine depth Y (mm) 250 Machine height Z (mm) 200 Nozzle size (mm) 0.4 Heat bed nur anwählen, falls man ein Heizbett hat.



13



Schaltflächen um ein Objekt zu laden und zu speichern.

Wenn eine SD-Karte erkannt wird, wechselt das Disketten-Symbol zu einem SD-Karten Symbol. Zusätzlich wird die geschätzte Druckdauer und der Materialverbrauch

SD	
50	

Parameter zum Einstellen wie das Modell (.stl) in G-Code (.gcode) umgewandelt wird.



Werkzeug um das Objekt zu drehen, skalieren oder zu spiegeln.

Version3 - 07.04.2016





Auswahl der

Betrachtungsart

Die wichtigst Art

neben "Normal" ist

sich die einzelnen

wie sie gedruckt

werden.

Schichten anzeigen

"Layer". Damit lassen

🔵 🗊 Cura - 15.04.4

Grundlegend Fortgeschrit	ten Erweiterungen 🕨		
Qualität			
Schichtdicke (mm)	0.1		
Stärke der Außenhülle (mm)	0.8		
Rückzug einschalten	I		
Füllung			
Stärke Unten/Oben (mm)	1		
Fülldichte (%)	20		
Geschwindigkeit und Temperatur			
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	50		
Drucktemperatur (C)	210		
Stützmaterial			
Art des Stützmaterials	keine 🔹		
Platform Adhäsionstyp	keine 🔹		
Druckmaterial			
Durchmesser (mm)	1.75		
Fluss (%)	100.0		
Maschine			
Größe der Druckdüse (mm)	0.4		

Grundlegend

- Schichtdicke: Dicke der einzelnen Schichten. 0.1 = fein, 0.3 grob, empfohlen 0.25
- Stärke der Aussenhülle: (Vielfaches von der Düse) Normal 0.8 (2x), dick 1.2 (3x) .
- Rückzug: Einschalten damit das Filament zurückgezogen wird um den ٠ Materialausfluss zu stoppen. (Siehe weiter unten)
- Stärke Unten/oben (mm): wie viele Schichten oben und unten solid gedruckt ٠ werden.
- Fülldichte (%): Wie engmaschig die Gitterstruktur im Innern des Objekts ist. 0% = ٠ hohl, 100% = solid. Empfohlen um die 25%.
- Druckgeschwindigkeit (mm/s): 50mm/s ist empfohlen. ٠
- Drucktemperatur (C): Je nach Material. ٠
- Art des Stützmaterials: "keine", falls Objekt keine Überhänge hat. Sonst "überall" .
- Plattform Adhäsionstyp: Empfohlen "keine". Falls Haftungsprobleme "Rand" .
- Durchmesser (mm): 1.75
- Fluss: 100% Die Menge an zu extrudierendem Druckmaterial.
- Grösse der Druckdüse (mm): 0.4

Plattform Adhäsionstyp

•





0%



100%

Stärke der Aussenhülle



0.4 (1 Spur)











Rückzug		
Minimale Leerfahrt-Distanz (mm)	1.5	
Löcher umfahren	All	~
Minimaler Vorschub vor nächstem Rückzug (mm)	0.02	
Z anheben vor Rückzug (mm)	0.0	
Ok		

8 Experten Einstellungen			
Füllung			
Oben geschlossen			
Unten geschlossen			
Füllung Überlappung (%)	15		
Infill prints after perimeters			
Ok			

Stützmaterial		
Art des Stützmaterials	Grid	v
Überhangwinkel für Stützmaterial (in Grad)	60	
Fülldichte (%)	15	
Distanz X/Y (mm)	0.7	
Distanz Z (mm)	0.15	

Skirt	enungen
Anzahl Linien	1
Start Distanz (mm)	3.0
Minimale Länge (mm	n) 150.0
Ok	

Detaileinstellungen zum Rückzug

- Minimale Leerfahrt Distanz (mm): Für kurze Leerfahrten kann man den Rückzug abschalten
- Löcher umfahren: Löcher werden umfahren um Tropfen innerhalb der Löcher zu vermeiden
- Minimaler Vorschub vor nächstem Rückzug (mm): Kompensiert verlorenes Material.
- Z anheben vor Rückzug(mm): Hebt die Düse vor jedem Rückzug.

Detaileinstellungen zum Füllung

- Oben geschlossen: Ein und Ausschalten der Deckschicht.
- Unten geschlossen: Ein und Ausschalten der Bodenschicht.
- Füllung Überlappung (%): Grösse der Überlappung zwischen Füllung und Aussenhülle.
- Infill prints after perimeters: Füllung vor oder nach der Aussenhülle drucken.

Detaileinstellungen zum Stützmaterial

- Art des Stützmaterials: Geometrie der Stützstruktur
- Überhangswinkelfür Stützstruktur (in Grad): Ab welchem Winkel soll eine Stützstruktur erstellt werden. Wenn man ganz sicher sein will 45, dauert dann halt länger
- Fülldichte (%): wie eng soll die Stützstruktur sein.
- Distanz: Abstand zum Objekt.

Detaileinstellungen zum Skirt

- Anzahl Linien: wie viele Male eine Linie um das Objekt gezogen wird.
- Start Distanz (mm) : Abstand zum Objekt
- Minimale Länge(mm): Bei einem kleinen Objekt ist eine Linie vielleicht zu kurz



Version3 - 07.04.2016



🛛 🗐 🗊 Cura - 15.04.4

Grundlegend	Fortgeschritten	Erweiterunger	n 🕨
Rückzug			
Geschwindigkeit ((mm/s)	40.0	
Distanz (mm)		4.5	
Qualität			
Dicke der ersten S	chicht (mm)	0.3	
Linienabstand der	r ersten Schicht (%	6) 100	
Objekt unten abso	chneiden (mm)	0.0	
Doppelextrusion Überlappung (mm)) 0.15	
Geschwindigk	eit		
Leerfahrt Geschw	indigkeit (mm/s)	100.0	
Geschwindigkeit u	unterste Schicht <mark>(</mark>	mm/s) 20	
Füllgeschwindigk	eit (mm/s)	0.0	
Top/bottom spee	d (mm/s)	0.0	
Geschwindigkeit	äußere Hülle (mm	/s) 20.0	
Geschwindigkeit i	nnere Hülle (mm/	(s) 0.0	
Abkühlen			
Minimale Druckze	it pro Schicht (s)	5	
Lüfter einschalter	ı	Ø	

Abkühlen

Lüfter Maximum in Höhe (mm)	0.5
Lüfter Geschwindigkeit min (%)	100
Lüfter Geschwindigkeit max (%)	100
Minimale Geschwindigkeit (mm/s)	10
Druckkopf zum Kühlen anheben	
Ok	

Fortgeschritten

- Rückzug, Geschwindigkeit: Wie schnell wird das Filament zurückgezogen. Empfohlen 40mm/s
- Rückzug, Distanz: wie viel mm wird das Filament zurückgezogen. Empfohlen 4.5mm
- **Dicke der ersten Schicht (mm)**: Die erste Schicht etwas dicker drucken hilft Unebenheiten in der Druckplattform auszugleichen. Empfohlen 0.3mm
- Linienabstand der ersten Schicht(%): Empfohlen 100%
- Objekt unten abschneiden(mm): Emfohlen 0.
- Leerfahrt Geschwindigkeit (mm/s): 100mm/s ist empfohlen.
- Geschwindigkeit unterste Schicht (mm/s): Um die Haftung zu verbessern die erste Schicht langsam drucken. Empfohlen 20mm/s
- Füllgeschwindigkeit (mm/s): Geschwindigkeit in der die Füllung gedruckt wird. 0 bedeutet keine Abweichen der Normalgeschwindigkeit. Empfohlen 0
- **Top/bottom speed:**Geschwindigkeit in der die Boden und Deckel gedruckt wird. 0 bedeutet keine Abweichen der Normalgeschwindigkeit. Empfohlen 0
- Geschwindigkeit äussere Hülle (mm/s): Um bei der äussersten Hülle Vibrationen zu vermeiden diese langsamer drucken. Empfohlen 20mm/s.
- **Geschwindigkeit innere Hülle (mm/s):** Geschwindigkeit in der die innere Hülle gedruckt wird. 0 bedeutet keine Abweichen der Normalgeschwindigkeit. Empfohlen 0
- Abkühlen, Minimale Druckzeit pro Schicht (s): Empfohlen 5
- Lüfter einschalten: Je nach Material

Abkühlen

- Lüfter Maximum in Höhe (mm): ab welcher Höhe soll maximal gekühlt werden.
- Lüfter Geschwindigkeit min (%): Minimale Lüftergeschwindigkeit
- Lüfter Geschwindigkeit max (%): Maximale Lüftergeschwindigkeit
- **Minimale Geschwindigkeit (mm/s):** Auch wenn der Druck verlangsamt wird, wird er nie langsamer als der eingestellte Wert.
- **Druckkopf zum Kühlen anheben:** Damit die minimale Druckzeit erreicht wird, kann zwischen den Schichten der Druckkopf angehoben werden.



Erweiterungen und Start/End-GCode



"Erweiterungen" ist eine Möglichkeit noch genauer in die G-Code Erstellung einzugreifen. Man kann diverse Erweiterungen downloaden, oder auch selber welche programmieren.

Mit der Erweiterung "Tweak At Z" kann man zum Beispiel die Parameter für bestimmte Schichten anders einstellen.

	Cula - 15.04.4	
4	Erweiterungen	Start/End-GCode
start.gco	de	
end.gcod	e	
;Slice ;Basic ;Print ;Filam ;Filam ;M190 ;M109 G21 G90 M82 M107	d at: {day} settings: Li time: {prin ent used: {f: ent cost: {f: S{print_temp ;metric ;absolur ;set ex; ;start o	<pre>{date} {time} ayer height: {layer_he t_time} ilament_amount}m {fila ilament_cost} temperature} ;Uncommen erature} ;Uncomment to values te positioning truder to absolute mod with the fan off</pre>
G28 X0 G28 Z0	Y0 ;move X, ;move Z	/Y to min endstops to min endstops
G1 Z15	.0 F{travel_	<pre>speed} ;move the platf</pre>
G92 E0 G1 F20 G92 E0 G1 F{t ;Put p M117 <u>P</u>	0 E3 ravel_speed} rinting messa rinting	;zero the extrud ;extrude 3mm of ;zero the extrud age on LCD screen

Start- und End-G-Code ist eine Möglichkeit, bestimmte Befehle vor und nach dem Druck ausführen zu lassen.





Filament einspannen

Bevor das Filament ein- oder ausspannt werdenkann, muss der Extruder aufgeheizt werden.





Drücke den Drehknopf und drehe zum auswählen von "Prepare"



Auswählen von "Preheat PLA" (oder ABS)



Auswählen von "Preheat PLA1"



Nun wird links oben auf dem Info Screen die Zieltemperatur angezeigt.



Und unter dem Extrudersymbol wird die Isttemperatur angezeigt.







Filament einspannen



Teflon-Filamentführung aus dem Extruder Block ziehen.

Für diese Aufnahmen wurde der Extruder-Ventilator entfernt um eine bessere Sicht auf das innere des Extruders zu haben. In echt sieht das natürlich anders aus.



Filament durch die Teflon-Filamentführung stossen.



Filament sollte gut 20cm aus der Teflon-Filamentführung hervorschauen.





Filament einspannen



Filament einführen bis es am Extruderrad ansteht.





Extruder-Hebel drücken um das Filament zwischen Extruder-Rad und Kugellager zu schieben.





Danach das Filament weiter schieben. Die Räder sollten das Filament schön in den Lauf führen.

Falls es ansteht, versuche mal das Filament schräg abzuschneiden.







Nun das Filament weiter reindrücken, bis Material zur Düse raus kommt





Filament herausnehmen



Zuerst das Filament das womöglich schon weich geschmolzen ist rausdrücken. Soloange Fialment herausdrücken bis es schwer geht.

Das ist sehr **wichtig**, sonst kommen beim herausziehen weiche Teile hoch, die dann den Weg zwischen Lauf, Räder und Block verstopfen können.



Danach den Hebel drücken und das Filament zügig herausziehen.







Info Screen



Version3 - 07.04.2016





Menü

Hauptmenü



Version3 - 07.04.2016





Menü "Control"

Hauptmenü









Die ersten Ausdrucke

Herunterladen des Bedienknopfes (rotary_knob.stl) von Teilmachr https://goo.gl/eDWkfh und lokal speichern.



rotary_knob.stl in Cura öffnen

G-Code auf SD-Karte speichern







Die ersten Ausdrucke



Einführen der SD-Karte, Kontakte nach oben.



Display zeig "Card inserted" an.



Drehknopf drücken und zum Menüpunkt "Print from SD" drehen und drücken.



Drehknopf zur gewünschten Datei drehen. Zum starten des Drucks, Drehknopf drücken.





Die ersten Ausdrucke



Nach dem Drucken...



...sieht es nun so aus.



Objekt mit Spachtel von der Druckplatte entfernen.



Dann kann der frisch gedruckte Drehknopf eingesetzt werden.





Spulennaben Adapter



Innendurchmesser der Spule messen.



Spulennaben-Generator unter

https://www.teil3.ch/app/openscad/spoolhub.jscad.html aufrufen.

Innendurchmesser der Spule eingeben. STL-Datei herunter laden.





Spulennaben Adapter

R



STL in Cura öffnen und Objekt vervielfachen.

😣 Vervielfachen	
Wie viele Kopien woller	Sie?
Anzahl der Kopien 🚺	*
Abbrechen	OK

Spulennabe ausdrucken.



G-Code auf SD-Karte kopieren und drucken.



Kugellager F608 einlegen.





Eine Spulennabe auf Rollenhalter schieben.



Materialrolle und die zweite Spulennabe montieren und mit Flügelmutter befestigen.



30



Makerslide Anpressdruck anpassen

Falls der Extruder-Schlitten oder das Druckbett wackelt, kann der Anpressdruck der Räder mit Hilfe der Exzentermutter angepasst werden. Dazu wird ein 8mm Gabelschlüssel verwendet.







Version3 - 07.04.2016



